バナーLC　取扱説明書

0712

⚠ 注 意

本品は弾力性のあるアームに大きな張力を加えて掲示物を展示しています。そのため、不用意に掲示物を取り外すと商品が跳ねてケガをするおそれがあります。掲示物を取り出す時は十分注意し、周囲に人が居ないことを確認してください。また、バナーを外す時は必ず下のハトメから外すようにしてください。上のハトメを先に外すとアームが後方に跳ねてケガの原因となることがあります。

梱包内容のご確認

下の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。
※（　）内の数字は数量を表します。



センタージョイント（1）



上アーム（2）



下アーム（2）



スタンドアーム（2）



スタンド連結部（1）

組立方法

1.上アームと下アームの位置出しをします。
（フック調整ネジを回し可動してください）





2.下アームにスタンドアームを差し込みスタンド連結部を付けます。





3.センタージョイントに、下アーム・上アームをつけます。



4.上アーム・下アームのそれぞれのフックに盤面を引っ掛けます。

■本体サイズ
約W455×H1840×D500

■盤面サイズ
W430×H1600

■盤面取付け方法
ハトメ型

メディアサイズ





■ハトメサイズ
φ12mm以上（内径）

※ハトメ打ちが必要となりますので
シートが破れない事が前提となります。
※シートの材質によっては補強加工をしてください。

●商品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告無しに変更することがあります。
●商品は輸入品につき、汚れ・キズ・などがみられる場合があります事を予めご了承下さい。